

GARMIN®

nüvi® 465
snelstartgids



Uw nūvi bekijken



Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.



Aan/uit-knop:

Schuif deze naar links om de nūvi in of uit te schakelen; schuif deze naar rechts om het scherm te vergrendelen.

SD kaart-
uitsparing



WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.

Uw nūvi gebruiken



- 1 GPS-sigitaalsterkte
- 2 Bluetooth®-status
- 3 Gebruiksmodus—tik aan om te wisselen tussen de gebruiksmodus Vrachtwagen en Auto.
- 4 Batterijstatus
- 5 Huidige tijd—tik hierop om de tijdsinstellingen te wijzigen.
- 6 Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- 7 Tik hierop om de kaart weer te geven.
- 8 Tik hierop om te bellen wanneer het toestel verbinding heeft met een [compatibele mobiele telefoon](#).
- 9 Tik hierop om het volume aan te passen.
- 10 Tik hierop om de hulpmiddelen te gebruiken.

Uw nüvi instellen

Bevestig de schijf met plakstrip en de steun op uw dashboard



LET OP: de permanente schijf met kleefmiddel is zeer lastig te verwijderen.

1. Reinig en droog de plaats waar u de steun wilt plaatsen.
2. Kies de schijf met kleefmiddel die u wilt gebruiken en verwijder het beschermfolie aan een kant.




Tijdelijke schijf




Permanente schijf

3. Plaats de schijf met kleefmiddel op de onderkant van de steun en verwijder de beschermfolie aan de andere kant.
4. Plaats de steun zo dat de hendel voor de vergrendeling aan uw kant zit. Plaats de steun op het gereinigde plaats. Duw met enige kracht de steun op het dashboard voor een goede hechting.

5. Klik de houder vast op de bevestigingsarm.



6. Schuif de bevestigingsarm met de houder in de steun.



7. Schuif de hendel voor de vergrendeling in de vergrendelde stand.

Voordat u de ontvanger voor verkeersinformatie monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

Uw nüvi bevestigen

1. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de achterkant van de nüvi.
2. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
3. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.
4. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig is gestart en het toestel is aangesloten, wordt het toestel automatisch ingeschakeld.
5. Als u in Europa een ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, sluit u de externe antenne aan op de ontvanger en bevestigt u deze met zuignappen aan de voorruit.

Uw vrachtwagenprofiel invoeren

1. Schakel uw nüvi in.
2. Tik op **Controleer vrachtwageninstellingen > Nieuw**.
3. Tik in elke categorie op de knop om gegevens in te voeren.
4. Tik op **Bewaar**.
5. Voer de naam in voor het profiel en tik op **Gereed**.

Als u een nieuwe route maakt, past uw nüvi de route aan om deze af te stemmen op de beperkingen van uw vrachtwagenprofiel.

Het is uw verantwoordelijkheid tijdens het rijden rekening te houden met de hoogte, lengte, het gewicht en andere belangrijke beperkingen van uw voertuig. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de conditie van het wegdek tijdens het rijden.

Satellieten zoeken

Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.

Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De balken  geven de satellietsterkte aan. Als ten minste één balk groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen.

Zoeken naar speciale punten

1. Tik op **Waarheen? > Nuttige punten**.
2. Selecteer een categorie en een subcategorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op **Gal**.

Uw route volgen

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nūvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies bovenaan de kaart. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de nūvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.


Tik op de kaart en sleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken. Het pictogram maximumsnelheid verschijnt mogelijk als u zich op een grote weg bevindt.




- 1 Tik hierop om de pagina Volgende afslag weer te geven of de pagina Gedetailleerde waarschuwing.




- 2 Tik hierop om de pagina met afslagenlijst weer te geven.



- 3 Tik hierop om de pagina Waar ben ik? weer te geven.



- 4 Tik hierop om in en uit te zoomen.
- 5 Tik hierop om routewaarschuwingen weer te geven.
- 6 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.



- 7 Tik hierop als u wilt terugkeren naar de menupagina.

Omrijden

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu**.
2. Tik op **Route > Omrijden**.

Een stop toevoegen

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu > Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga!**.
4. Tik op **Toevoegen als stop** om deze stop in te voegen voor uw eindbestemming.



TIP: als u meer dan één stop wilt toevoegen, tik dan op **Waarheen? > Routes**. Selecteer de huidige route en tik op **Voeg toe/verwijder punten**.

Route naar de volgende stop

Als u meerdere stops hebt op uw route, kunt u de navigatie naar de huidige stop beëindigen en de navigatie naar de volgende stop starten.

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu > Route**.
2. Tik op **Volg. stopplaats**.
3. Selecteer de volgende stop.
4. Tik op **Ja**.

De FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken



OPMERKING: Garmin® is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

De FM TMC-ontvanger (Traffic Message Channel) voor verkeersinformatie is geïntegreerd in de voertuigvoedingskabel.


De TMC-ontvanger en de nüvi moeten zich binnen het bereik van een FM-station bevinden dat TMC-gegevens voor verkeersinformatie uitzendt. Ga voor meer informatie over TMC-ontvangers en dekkinggebieden naar www.garmin.com/traffic.



OPMERKING: door verwarmde (gemetaliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de TMC-ontvanger afnemen.



OPMERKING: u hoeft het abonnement dat bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd zodra de nüvi de verkeersinformatiesignalen van de provider van de betaalservice ontvangt.

Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een  verkeerspictogram weergegeven in de linkerbovenhoek van de kaartpagina. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.

Aanbiedingen weergeven

In de VS kunt u ook locatiegebonden aanbiedingen en tegoedbonnen ontvangen. Tik op de aanbieding op het scherm als u de dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die verband houdt met die aanbieding. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.



LET OP: Schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

De handsfree-functies gebruiken

Via draadloze Bluetooth-technologie kunt u de nüvi als draadloos handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon. Voor het koppelen en verbinden moeten de telefoon en uw nüvi zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.

Uw telefoon koppelen

1. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in.
2. Tik op de nüvi op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
3. Tik op de knop onder **Bluetooth** en vervolgens op **Ingeschakeld > OK**.
4. Tik op de knop onder **Verbindingen**.
5. Tik op **Toestel toevoegen**, selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
6. Voer de Bluetooth-pincode (**1234**) van uw nüvi in uw telefoon in.

Een nummer kiezen

1. Tik op **Telefoon > Kies**.
2. Voer het nummer in en selecteer **Kies**.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u op  **> Beëindig gesprek**.

Oproepen ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven.

- Tik op **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen.
- Tik op **Negeren** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.

Uw nüvi opladen

- Sluit de voertuigvoedingskabel aan.
- Sluit een USB-kabel aan.
- Sluit een netadapter aan (optioneel accessoire).

Uw nüvi resetten

1. Schuif de  **Aan/uit**-knop naar links en houd deze acht seconden vast.
2. Schakel de nüvi in.

Uw nüvi beveiligen

1. Ga naar uw beveiligingslocatie en zorg ervoor dat uw nüvi satellietsignalen ontvangt.
2. Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.
3. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
4. Voer de viercijferige pincode in.
5. Tik op **Stel in**.

nüMaps Garantie™

Als u een gratis kaartupdate wilt ontvangen (indien beschikbaar), kunt u uw nüvi registreren op <http://my.garmin.com> binnen 60 dagen nadat u satellieten hebt gezocht en een ritje maakt met uw nüvi. U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u voor het eerst met de nüvi een ritje hebt gemaakt.

Meer informatie

Selecteer **Extra > Help** voor meer informatie over uw nüvi. U kunt de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing downloaden op www.garmin.com. Ga voor meer informatie over accessoires naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™ en nüMaps Garantie™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen.

